

壁画工程～シャッターの場合～

①壁面の補修・洗浄



壁面のサビや油分をとり、しっかりと洗浄し十分に乾かします

②下地剤塗布



下地剤を刷毛やローラーで塗布します
(※半日～1日かけて乾燥させます)

③トレース



下絵を壁面との間にカーボン紙を挟み鉛筆などで輪郭をなぞります(直接描く場合は不要)

④着色



筆やローラーで着色します
(ニッカー壁画専用絵具:We'zカラーを使用します)

⑥コーティング



完全に乾いたら、仕上げに落書防止コーティング剤を塗布します。(約丸1日で完全乾燥します)

最低所要スケジュール		
一日目	二日目	三日目
洗浄・下地	トレース・着色	コーティング